

# プロテックガード DS2 レスピレーターマスク

ProtechGuard DS2 particle respirator

使い捨て式防じんマスク 国家検定 DS2規格 合格品

指定防護係数  
**10**



型式名	9600-DS2
国家検定番号	第TM814号
使用限度時間	14時間
標準価格	1ボックス 4,000円 (1枚あたり 200円) 1ケース 48,000円

**20**枚入り



型式名	9600-DS2V
国家検定番号	第TM815号
使用限度時間	17時間
標準価格	1ボックス 2,750円 (1枚あたり 275円) 1ケース 33,000円

**10**枚入り

※販売店によって取り扱い販売単位(ボックス、ケース)は異なります

## 特長

しめひもの長さが調整できる  
シリコン製の**アジャスター**付き。  
※アジャスターは上下のしめひもに1個ずつ付属

クッション性の高い**ノーズフォーム**(鼻当て)で  
漏れの軽減と快適性を実現。

顔の形に合わせて調整ができる  
アルミ製**ノーズクリップ**。

超音波接着のため  
**ステープラー** (ホチキス) **不使用**。  
金属アレルギーの心配がなく  
高い耐久性と安全性を実現。

### 【バルブ付き】

湿った空気を外に排出することで、  
安全性と長時間装着の快適性を実現。

※吸気時はバルブが閉じるため、  
外側の塵などが入ることはありません

**ProtechGuard**

## 規格・性能

### 【厚生労働省 国家検定 DS2規格】

	型式名称	国家検定番号
バルブなし	9600-DS2	第TM814号
バルブ付き	9600-DS2V	第TM815号

※D=Disposable(使いきり)、  
S=Solid(固体、試験に固体粒子を使用)

### 【性能情報】

項目	9600-DS2	9600-DS2V
粒子捕集効率	95.0%以上	95.0%以上
吸気・排気抵抗値	50Pa以下	70Pa以下
吸気抵抗上昇値	160Pa以下	160Pa以下
二酸化炭素濃度上昇値	1.0%以下	1.0%以下
使用限度時間	14時間	17時間

- 試験粒子:NaCl(塩化ナトリウム)粒子0.06~0.10マイクロメートル※
- 試験濃度:50ミリグラム/立方メートル以下(濃度変動±15%)
- 試験流量:85リットル/分  
人の呼吸量参考データ:安静時…6~10リットル/分、荒い状態…30~40リットル/分

※主な微細粉体サイズ例(マイクロメートル)

スギ花粉	30.00~40.00	小麦粉	5.00~200.00
金属ヒューム	0.10~10.00	インフルエンザウイルス	0.10
結核菌	0.30~0.60×2.00~10.00		

## 装着方法

1. Hold the mask by the top edge, facing forward.
2. Place the mask over your nose and mouth.
3. Use one hand to hold the top edge, adjust the bottom strap around your head.
4. Hold the top edge, adjust the length and fit of the top and bottom straps.
5. Use both hands to press the top edge against your nose.
6. Use both hands to check the fit of the entire mask, ensuring a tight seal.

図のように鼻当てを前に向け、しめひもが下にたれるように持ちます。

マスクでアゴを包むように当てます。

片手でマスクをおさえながら下のしめひもを首のまわりにつけ、次に上のしめひもを頭上後頭部につけます。

アジャスターを持ち、しめひもを引っ張り、長さを調整する。上下のしめひもを引っ張り具合を均一にします。

両手の指で鼻当てが鼻に密着するように軽く押しします。

両手でマスク全体をおおい、息を吐き空気の漏れをチェックして密着の高い場所にマスクを合わせます。(ユーザー・シールチェック)

※繰り返しの使用はできません。本製品は、有毒ガス・蒸気や液体粒子の発生している場所および酸素濃度18%未満の場所では使用できません。

## 製品仕様

製品画像	製品名	製品番号	JANコード	製品情報
			GTINコード	
	プロテクトガード DS2 レスピレーターマスク (アジャスター付き)	67813	4901750678135	20枚 12ボックス ケース入数 DS2規格 RoHS指令 規格 14時間 使用限度
			14901750678132	
	プロテクトガード DS2 レスピレーターマスク バルブ付き(アジャスター付き)	67823	4901750678234	10枚 12ボックス ケース入数 DS2規格 RoHS指令 規格 17時間 使用限度
			14901750678231	

製品の仕様やパッケージ等に変更する場合がありますのでご了承ください

## 関連製品

製品画像	製品名	製品番号	JANコード	製品情報
			GTINコード	
	プロテクトガード DS2 レスピレーターマスク	67812	4901750678128	20枚 12ボックス ケース入数 DS2規格 N95規格 12時間 使用限度
			14901750678125	

製品の仕様やパッケージ等に変更する場合がありますのでご了承ください

日本製紙グループ

日本製紙クレシア株式会社

〒101-8215 東京都千代田区神田駿河台4-6

ホームページ <https://pro.crecia.co.jp>



北海道営業支社 ..... 011-281-3881  
 東北営業支社 ..... 022-264-2461  
 首都圏産業・業務用品営業部 ..... 03-6665-5327  
 首都圏メディカルケア営業部 ..... 03-6665-5318  
 中部PF営業支社 ..... 052-220-5206  
 関西PF営業支社 ..... 06-6389-2047  
 中四国営業支社 ..... 082-545-6600  
 九州営業支社 ..... 092-725-8282

販売店

株式会社 **山田産業**

〒462-0044 愛知県名古屋市区元志賀町1丁目65番地

TEL 052-981-1222 / FAX 052-913-5890